




## Bedienungshinweise:

- durch längeres drücken der „AN- Tasten“ schaltet die Beleuchtung direkt auf Weiß
- durch direktes berühren der Farben im Farbring wird die Einzelfarbe eingestellt
- im Dimmbereich (Helligkeit +/-) wird die Helligkeit der Farben eingestellt
- um alle Zonen (Lichtkreise) zeitgleich zu steuern zuerst Schalter AN betätigen
- um einzelne Zonen (Lichtkreis 1-4) separat zu steuern zuerst Zone AN betätigen

## Programme Taste M

### Programm 1 - Fade in Fade out (RGBW)

- blendet einzelne Farben nacheinander ein

### Programm 2 - Color Flash

- Einzelne Farben blinken abwechselnd durch

### Programm 3 - Disco

- stroboskopisches Blinken einzelner Farben

### Programm 4 - Red Color Ramp

- rote Lichtfarbe dimmt von 0% auf 100%, schaltet sich ab und blinkt 3x, wiederholt sich

### Programm 5 - Green Color Ramp

- grüne Lichtfarbe dimmt von 0% auf 100%, schaltet sich ab und blinkt 3x, wiederholt sich

### Programm 6 - Blue Color Ramp

- blaue Lichtfarbe dimmt von 0% auf 100%, schaltet sich ab und blinkt 3x, wiederholt sich

### Programm 7 - Color change Flash

- mehrere Farben mischen sich und blinken willkürlich

### Programm 8 - Fade in Fade out

- mehrere Farben mischen sich

### Programm 9 - Strobe White

- Lichtfarbe weiß blinkt dauern auf