matter

Matter Steckdose / Plug

Anleitung

Artikel SHM002

Inhalt

Spezifikation - 01
Anzeigeleuchte Status - - - - - - - - - - - - - - - - 02
Produktkonfiguration - - - - - - - - - - - - - - - - 03
Installation - 04
Kompatibilität und Anforderungen - - - - - - - - - 05
Tuya APP Anleitung - - - - - - - - - - - - - - - - - 06
Home APP Anleitung - - - - - - - - - - - - - - - - 27
Google Home Anleitung - - - - - - - - - - - - - - 41
Amazon Alexa Anleitung - - - - - - - - - - - - - 56
Andere - 71

Spezifikation

Nennleistung AC 85-250V 50/60Hz
Standby-Verbrauch 0,5 W
Drahtlos Typ 2.4GHz
Drahtlos Standard IEEE802.11b/g/n
Drahtlos Entfernung 45M
Arbeitstemperatur 0°-60° C (32°-140°F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0%-85% RH (nicht kondensierend)

	Maximale Belastbarkeit	Produktgröße
EU model	3680W	50mm x 50mm x 85mm
FR model	3680W	50mm x 50mm x 85mm
UK model	3680W	59mm x 59mm x 56mm
US model	2000W	82mm x 38mm x 50mm

01

Status der Anzeigeleuchte

Geräte Status	LED Status
Wartender Konfigurationsmodus	Led blinkt schnell (2 Mal/ Sekunde)
Wartende Konfigurationszeit	Innerhalb von 3MinutenLed Led-
Gerät ein/aus	Anzeige ein/au
Reset / Zurücksetzen	Langes Drücken der Ein-/Ausschalttaste für 5 Sekunden

02

Produktkonfiguration



03

Installation

1. Stecker in die Buchse stecken;
2. das Gerät mit der App verbinden;
3. den Schalter ein-/ausschalten.



04

Anforderungen zur Verwendung der App

APP	Gateway Geräte	APPVersion Anforderungen	Andere Anforderungen
Tuya	Norequired	V4.7.0 und höher	
Home	HomePod,HomePodmini,AppleTVandiPad	IOS16.1 und höher	
Google	Speakers:GoogleHome,GoogleHomeMini, NestMini,NestAudio Displays:NestHub(1stgen),NestHub(2nd gen),NestHubMax Wi-Firouters:NestWifiPro(Wi-Fi6E)	3.0.1.9 und höher	Android8.1and above GooglePlayservice 22.46.17andabove Bluetoothlow powerconsumption (BLE)4.2andabove
Amazon Alexa	EchoDot(5thGen),EchoDot(5thGen)with clock,Echo(4thGen),EchoDot(3rdGen,2018 release),EchoStudio,EchoShow8(2ndGen, 2021release),EchoShow10(3rdGen),Echo Show5(2ndGen,2021release),EchoShow15, EchoDot(Gen3withClock),EchoDot(Gen4 withClock),EchoShow5,Echo(v3),EchoDot Gen4,EchoInput,EchoFlex,EchoShow8,Echo Plus(V2),EchoDot(V2),andEchoSv2	2.2.536317 und höher	

05

Tuya APP Anleitung

Download APP

1.Android-System Laden Sie "TuyaSmart" APP von GooglePlay auf Ihr Handy;
2.IOS System Laden Sie "Tuya Smart" APP aus dem App Store auf Ihr Handy.

Available on the APP Store | Available on the Google Play

06

Registrierung und Anmeldung

1, Führen Sie die Anwendung auf Ihrem Smartphone aus.
2, Registrieren und anmelden



07

Gerät hinzufügen

Wenn die Reset-Taste ausgeschaltet ist, halten Sie die Reset-Taste bitte 6 Sekunden lang gedrückt und fügen Sie dann das Gerät hinzu.

Hinweis: Das Gerät unterstützt nur den 2,4-GHz-WiFi-Typ, bitte öffnen Sie vor dem Hinzufügen die Bluetooth-Funktion

1. Wählen Sie "Gerät hinzufügen", scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät;

08

2. scannen Sie den QR-Code des Geräts und warten Sie auf die WiFi-Konfiguration.



09

Funktion Schnittstelle

APP Schnittstelee

10

Funktion

1. die Ein/Aus-Taste



11

2.Aufzeichnung des Energieverbrauchs



12

3.Betriebszeit



13

4.Zeitsteuerung Funktion/Zeitplan



14

5. die Countdown-Funktion



15

6.Protokol
|



16

7.Relais-Status



17

8. der Lichtmodus



18

9. Kindersicherung



19

10.Stromverbrauch



20

Löschen & Zurücksetzen



21

Gerät freigeben

(1) Freigabe eines einzelnen Geräts



22



23

(2) Einstellungen für das Zuhause



24



25

Szenenverknüpfung

Beispiel: Wenn der Türsensor erkennt, dass die Tür offen ist, wird die Steckdose in der Szene, die sie verbindet, eingeschaltet.



26

Home APP Anweisung hinzufügen

Achtung
Bitte stellen Sie sicher, dass das IOS-System des Handys über 16.1 ist;
② Ein Smart-Home-Hub muss eingerichtet sein (z. B. HomePod, Home-Pod Mini, AppleTV oder iPad), dann muss das Matter-Gerät in der "Home"-App hinzugefügt werden.
③ Das konfigurierte Wi-Fi muss sich im Local Area Network (LAN) mit dem Hub befinden.
④ Bitte öffnen Sie Bluetooth vor dem Hinzufügen zuerst.

27

APP herunterladen

(1) Bitte öffnen Sie den APP Store, suchen Sie dann "HomeKit" und laden Sie die APP herunter.
(2) Bitte öffnen Sie die APP und melden Sie sich über Ihr lokales iCloud-Konto an, nachdem der Download abgeschlossen ist.



28

Gerät hinzufügen

Der Standardzustand des Geräts ist der Wartekonfigurationsmodus (LED blinkt); außerhalb des Konfigurationsmodus drücken Sie bitte 5 Sekunden lang die Reset-Taste und fügen Sie das Gerät dann erneut hinzu.

Hinweis: Das Gerät unterstützt nur den 2,4-GHz-WiFi-Typ und muss über einen Smarthome-Hub hinzugefügt werden.

29

Scannen Sie den QRcode des Geräts zum Hinzufügen



30

Gerät über Seriennummer hinzufügen

a. Die App sucht automatisch nach einem Gerät in der Nähe, klickt dann auf das Symbol des Geräts und gibt die Seriennummer zum Hinzufügen ein.



31



32

b.Wenn die App das Gerät nicht sucht, klicken Sie bitte auf "Mein Zubehör wird hier nicht angezeigt" und geben Sie die Seriennummer ein, um es hinzuzufügen.



33



34

Add completion



35

APP-Schnittstelle



36

Funktion Einstellungen

Gerätename und Raumposition ändern



37

Automation Einstellungen



38

Home Settings



39

Das Gerät löschen



40

Google Home Anleitung

Hinweis
① Es muss ein "Matter-fähiger Hub" eingerichtet werden, um Matter-Geräte zur "GoogleHome"-App hinzuzufügen
② Das konfigurierte WiFi-Netzwerk und der Matter-fähige Hub müssen sich im selben lokalen Netzwerk (LAN) befinden
③ Bitte öffnen Sie das Bluetooth im Telefon, bevor Sie es hinzufügen.

APP Download

1.Android-System: Bitte laden Sie "Google Home "App von GooglePlayG
2.IOS-System: Bitte "Google Home "App aus AppStore

41

3. melden Sie sich bitte an, erstellen Sie ein Haus und fügen Sie einen Matter-fähigen Hub hinzu (bitte beachten Sie die Anweisungen für Google-Geräte)



42



43

Gerät hinzufügen

Der Standardzustand des Geräts ist der Wartekonfigurationsmodus (LED blinkt). Wenn der Konfigurationsmodus nicht aktiviert ist, drücken Sie bitte 5 Sekunden lang die Reset-Taste und fügen Sie das Gerät dann erneut hinzu.

Hinweis: Das Gerät unterstützt nur den 2,4-GHz-WiFi-Typ und muss über einen Matter-aktivierten Hub hinzugefügt werden.



44



45

Scannen Sie den QRcode des Geräts zum Hinzufügen

46



47

Gerät über Seriennummer hinzufügen



48

49

Abschluss hinzufügen



50

APP-Interface



51

Funktion Einstellungen

52

Automation Einstellungen

53

Home Einstellungen

54

Das Gerät löschen

55

Amazon Alexa Anweisung

HINWEIS
① Bitte richten Sie ein Echo-Gerät ein, das mit Matter Echo-Geräten mit integrierter Matter-Unterstützung kompatibel ist, um Matter-Geräte zur "Amazon Alexa"-App hinzuzufügen zu können.
② Das konfigurierte WiFi-Netzwerk und "Echo" müssen sich im gleichen lokalen Netzwerk (LAN) befinden.
③ Bitte öffnen Sie das Bluetooth im Telefon, bevor Sie es hinzufügen.

APP Download

1.Android-System: Bitte laden Sie die "Amazon Alexa"-App von GooglePlay herunter.
2.IOS-System: Bitte laden Sie die "Amazon Alexa"-App aus dem AppStore herunter.

56

3. bitte melden Sie sich an, erstellen Sie ein Haus und fügen Sie "Echo" hinzu, das mit Matter kompatibel ist - siehe Anleitung für Amazon-Geräte

57

Gerät hinzufügen

Der Standardzustand des Geräts ist der Wartekonfigurationsmodus (LED blinkt). Wenn Sie nicht im Konfigurationsmodus sind, drücken Sie bitte 5 Sekunden lang die Einstelltaste und fügen Sie das Gerät dann erneut hinzu.

HINWEIS:
Das Gerät unterstützt nur den 2,4-GHz-WiFi-Typ und muss über ein mit Matter kompatibles "Echo" hinzugefügt werden.

58

59

60

Scannen Sie den QR-Code des Geräts zum Hinzufügen

61

Gerät über Seriennummer hinzufügen

62

63

Abschluss hinzufügen

64

APP Interface

65

Einstellungen der Funktion

66

Einstellungen für die Automatisierung

67

68

Heimeinstellungen

69

Das Gerät löschen

70

Andere

Gleichzeitige Verwendung mehrerer Apps, die Matter unterstützen (Nachdem das Gerät über eine App hinzugefügt wurde, kann es über andere App-Kanäle hinzugefügt werden).

HINWEIS
Bitte stellen Sie sicher, dass sich der App-Kanal und das Gerät im selben lokalen Netzwerk (LAN) befinden.

Tuya APP

71

72

Home APP

73

Google Home APP

74

75

Amazon Alexa APP

76

Entsorgung

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte gib es entweder an uns zurück oder entsorge es an einer Annahmestelle für Wertstoffe.

Haftungsausschluß

Die Installation aller Komponenten darf nur durch eine Elektrofachkraft oder unter Beachtung aller zulässigen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.
Alle Schritten dieser Bedienungsanleitung sowie denen von weiteren verwendeten Komponenten sind unbedingt zu befolgen.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und Installation sorgfältig durch. LED-Trading haftet nicht für Unfälle oder ˙ Schäden, welche durch unsachgemäße Verwendung oder durch Anschluss der einzelnen Komponenten verursacht werden.
Widerrechtliche Weitergabe und Vervielfältigungen sind untersagt.

Haftungsausschluss

Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass das Plug den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RoHS) entspricht.
Der voll- ständige Text der EU-Konformitätserklärung kann auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden.

77